

CONSIGLI PRATICI PER L'INSTALLAZIONE DI AGOJET TORX

Al fine di evitare possibili problematiche legate all'installazione di Agojet Torx, ecco alcuni semplici consigli da seguire per ottenere la massima resistenza e durata della recinzione nel tempo.

ANALIZZARE IL TERRENO DI INSTALLAZIONE



Agojet Torx è perfetto per essere inserito in terreni compatti, prevalentemente argillosi e che non presentino o presentino scarse tracce di sassi o ghiaia.

EFFETTUARE UN PRE-FORO



Effettuare pre-foro iniziale utilizzando un trapano elettrico con punta di 25 mm e l'apposita bolla di livello (in dotazione)

SE NECESSARIO AMMORBIDIRE IL TERRENO CON ACQUA



In caso di terreno secco, aiutarsi ammorbidendolo con acqua durante la fase di pre-foro.

UTILIZZARE L'APPOSITO AVVITATORE



Inserire Agojet Torx nell'apposito avvitatore con bolla di centraggio in dotazione.
Utilizzare solo utensili a basso numero di giri.